

## Работа с ККМ Атол 90Ф

// – отображаемое на дисплее, [] – нажимаемые кнопки

1. Включить ККМ (нажать и держать [РЕ] до включения), дождаться окончания автотестирования. Проверить и подтвердить дату и время, если предлагается: /ДАТА/ > ввести дату независимо от отображаемой > [ИТ] > /С-00/ > [00] > /ВРЕМЯ/ > ввести время > [ИТ] > /ВЫБОР/.
2. Снять отчёт без гашения, если проверка не была предложена: [2][3][0] [ИТ] [1]. В случае несоответствия выполнить коррекцию согласно инструкции или обратиться в СЦ.
3. Для входа в кассовый режим: [РЕ] до /ВЫБОР/ > [1][3][0] [ИТ] > /0000/. Для выхода из любого режима нажать [РЕ].
4. Открытие смены (делается перед началом продаж): /0000/ > [ИТ] > /0000/. Распечатается отчёт открытия смены.
5. Продажа по кодам цен (со свободной ценой): исходное состояние – /0000/ (→ – обязательные действия):
  - если необходимо, ввести количество и нажать [X];
  - ввести код товара или его штрих-код и нажать [ВВ];
  - ввести цену товара и нажать [ВВ];
  - повторить предыдущие операции для остальных позиций чека;
  - если требуется передать покупателю чек в электронном виде, нажать [АН], ввести номер телефона, нажать [ИТ];
  - если требуется рассчитать сдачу, ввести вносимую покупателем сумму;
  - нажать [ИТ] для закрытия чека наличными или [ПС] [00] для закрытия чека по карте;
  - по завершении продажи ККМ попытается отправить документ в ОФД. Это длительный процесс. Поэтому, если необходимо быстро пробить следующий чек, необходимо сразу по завершении печати чека при появлении на дисплее /-- xxx/ (xxx – количество непереданных документов) нажать [С] и дождаться появления /0000/.
6. В конце смены (не позднее 24-х часов после открытия) снять отчёт с гашением: нажимать [РЕ] до /ВЫБОР/ > [3][3][0] [ИТ] [2]. Дождаться снятия отчёта и отправки всех документов (по завершении отобразится /Г2-4/).
7. После снятия отчёта ККМ можно выключить (нажимать [РЕ] до /ВЫБОР/ > нажать и держать [С] до выключения).