

Работа с ККМ Меркурий 115Ф

// – отображаемое на дисплее, [] – нажимаемые кнопки

1. Включить аппарат, дождаться завершения автотестирования, проверить заряд аккумулятора, нажать [ИТ]. Проверить дату и время; если время некорректно, нажать [x] и ввести правильное время. Для входа в рабочее состояние нажать [ИТ].

2. Для входа в кассовый режим: /Кассовый режим/ > [ИТ] > пароль 0 > [ИТ].

3. Открытие смены (делается перед началом продаж по нажатию кнопки 3).

4. Продажа по кодам цен (со свободной ценой): исходное состояние – /0.00/ (→ – обязательные действия):

→ нажать [КЛК] и ввести код товара или его штрих-код, нажать [ПИ];

→ ввести цену и нажать [ПИ];

повторить предыдущие операции для остальных позиций чека;

если требуется выполнить оплату картой, следует нажать [ПИ] > [00] > [+] до Оплата б/нал > [ИТ].

если требуется отправить чек в электронном виде, следует нажать [ПИ] > [00] > [+] до Отправить SMS > [ИТ] > ввести номер абонента через 8 > [ИТ].

→ нажать [ИТ] для закрытия чека.

5. В конце смены (не позднее 24-х часов после открытия) снять отчёт с гашением: нажимать [РЕ] до появления надписи /Отчёты ФН/ > [ИТ] > пароль 0 > [ИТ] > [ИТ]. Дождаться снятия отчёта.

6. После снятия отчёта ККМ можно выключить.

ООО «СКАТ», г. Магадан, ул. Парковая, 13, офис 202

Тел.: 622-206, 622-207; факс: 620-689

Официальный сайт: www.scat-m.ru