

Работа с ККМ Элвес-МФ

// – отображаемое на дисплее, [] – нажимаемые кнопки

1. Включить ККМ, дождаться окончания автотестирования. Проверить и подтвердить дату и время, если предлагается: /ДАТА/ > ввести дату независимо от отображаемой > [ОПЛ] > /С-00/ > [00] > /ВРЕМЯ/ > ввести время > [ОПЛ] > /ВЫБОР/.
2. Снять отчёт о состоянии расчётов, если проверка не была предложена: [3][3][0] [ОПЛ] [1]. В случае несоответствия выполнить коррекцию согласно инструкции или обратиться в СЦ.
3. Для входа в кассовый режим: [РЕ] до /ВЫБОР/ > [1][3][0] [ОПЛ] > /0000/. Для выхода из любого режима нажать [РЕ].
4. Открытие смены (делается перед началом продаж): /0000/ > [ОПЛ] > /0000/. Распечатается отчёт открытия смены.
5. Продажа по кодам цен (со свободной ценой): исходное состояние – /0000/ (→ – обязательные действия):
 - если необходимо, ввести количество и нажать [х];
 - ввести код товара или его штрих-код и нажать [ПВ];
 - ввести цену товара и нажать [ВВ];
 - если аппарат запрашивает номер секции (/с/), ввести номер секции (без [ВВ]); повторить предыдущие операции для остальных позиций чека;
 - если требуется рассчитать сдачу, нажать [ПС] и ввести вносимую покупателем сумму;
 - если требуется отправить чек в электронном виде, нужно нажать [АН], ввести номер через 8 и нажать [ОПЛ];
 - нажать [ОПЛ] для закрытия чека наличными или [ВВ] для закрытия чека по карте.
6. В конце смены (не позднее 24-х часов после открытия) снять отчёт с гашением: нажимать [РЕ] до /ВЫБОР/ > [3][3][0] [ОПЛ] [2]. Дождаться снятия отчёта.
7. После снятия отчёта ККМ можно выключить.

ООО «СКАТ», г. Магадан, ул. Парковая, 13, офис 202
Тел.: 622-206, 622-207; факс: 620-689
Официальный сайт: www.scat-m.ru