

## Работа с ККМ ЭКР 2102КФ

// – отображаемое на дисплее, [] – нажимаемые кнопки

**1. Включить ККМ, дождаться окончания автотестирования, проверить дату и время. В случае несоответствия выполнить коррекцию согласно инструкции или обратиться в СЦ. Последовательность клавиш: /ДАТА/ > [ИТ] > /ВРЕМЯ/ > [ИТ] > /?/.**

**2. Для входа в кассовый режим: /?/ > [ИТ] > пароль 000000.**

**3. Открытие смены (делается перед началом продаж): /0.00/ > [ИТ] > /0.00/.  
Распечатается отчёт открытия смены.**

**4. Продажа по свободной цене (не рекомендуется): исходное состояние – /0.00/ (→ – обязательные действия):**

- ввести цену;  
нажать [\*] и ввести количество товара, если необходимо;  
нажать [РЖ], если требуется выбрать секцию с 5 по 8;
- нажать секционную клавишу 1СК – 4СК (если нажата [РЖ], вводятся секции 5 – 8);
- ↓ повторить предыдущие операции для остальных позиций чека;  
нажать [ПИ], если нужно вывести подитог или рассчитать сдачу;  
ввести вносимую покупателем сумму, если необходимо рассчитать сдачу;  
нажать [ПовЧ], если выполняется оплата картой
- нажать [ИТ] для закрытия чека;  
сразу после завершения продажи можно нажать [\*] 3 раза, ввести номер телефона (через 8) покупателя и нажать [ИТ], если покупатель просит отправить ему чек в электронном виде.

**5. Продажа по кодам цен (со свободной ценой и выбором секции): исходное состояние – /0.00/:**

- нажать [КЦ];
- ввести код товара или его штрих-код;
- нажать [ИТ] (или нажать [\*], если требуется указать количество товара);
- на дисплее /0 0.00/; ввести цену;
- нажать секционную клавишу 1СК – 4СК (если нажата [РЖ], вводятся секции 5 – 8);  
если был выбран вариант с вводом количества (на дисплее отобразится /0.000/),  
ввести количество и нажать [ИТ];
- далее – как при простой продаже (см. ↓).

**6. Продажа со сканером штрих-кодов: исходное состояние – /0.00/:**

- отсканировать штрих-код товара;  
если цена/секция не заданы (т.е. если позиция сразу не распечаталась, а на дисплее /0 0.00/), ввести цену и нажать секционную клавишу 1СК – 4СК (если нажата [РЖ], вводятся секции 5 – 8);
- далее – как при простой продаже (см. ↓).

**7. В конце смены (не позднее 24-х часов после открытия) снять отчёт с гашением:  
нажимать [РЖ] до появления надписи /ОСГ?/ > [ИТ] > пароль 000000 > [ИТ].  
Дождаться снятия отчёта.**

**8. После снятия отчёта ККМ можно выключить.**